

LAUNDRY DETERGENT



DETERGENT LIQUIDE SANS ENZYMES

- *Formule concentrée*
- *Parfum frais et agréable*
- *S'utilise dans toutes machines à laver*

USAGES

Détergent liquide qui s'utilise en machines à laver automatiques pour obtenir un lavage éclatant de tous les vêtements et tissus.

Formule liquide et fortement concentrée, basée sur un mélange de séquestrants et de tensio-actifs complexes. Laundry Detergent laisse un parfum printanier sur le linge pour créer une fraîcheur durable.

Conçu pour un emploi dans toutes les machines à dosage automatique mais aussi pour un lavage à la main, Laundry Detergent enlève les taches rebelles et améliore l'aspect des tissus.

Laundry Detergent ne contient **pas** de phosphates ou de NTA (Acid Nitrilotriacétique)

MODE D'EMPLOI


SALISSURE NORMALE:

Utiliser 15 ml de Laundry Detergent pour chaque kilo de linge sec. Par exemple, 75 ml du produit est nécessaire pour 5 kilos de linge.


EAU CALCAIRE:

Dans les zones à eau calcaire, utiliser 19ml pour chaque kilo de linge.

À utiliser dans les lavages de températures jusqu'à 95°C. Laundry Detergent enlève les taches plus efficacement à de plus hautes températures




Code: 405



CONDITIONNEMENT



5L



10L



20L

