

SAS 20



DETACHANT POUR MOQUETTES ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

- *Agit rapidement*
- *S'utilise sur tous les textiles*
- *Facile d'utilisation*

USAGES


Détachant prêt à l'emploi qui enlève de manière efficace les taches de graisse sur les moquettes et tissus d'ameublement.

Liquide transparent, SAS 20 cristallise rapidement les résidus de graisse et d'huile afin de permettre leur retrait avec une brosse ou un aspirateur.




SAS 20 s'utilise sur tous les types de moquettes et de tissus qui tolèrent l'eau.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser SAS 20 sur la tache. Eponger avec un chiffon blanc et propre et laisser sécher. Une fois la zone séchée, passer l'aspirateur sur la moquette ou brosser le tissu.



Code: 442



CONDITIONNEMENT



750ml

